


SAMSUNG

МИКРОВЪЛНОВА ФУРНА

Инструкции за собственика и готварски указател


GE107Y



Указател за бързи справки	2
Фурна	2
Командно табло	3
Принадлежности	3
Как се използва тази книжка с инструкции	4
Мерки по безопасност	4
Монтаж на вашата микровълнова фурна	5
Задаване на времето	6
Как да постъпите, ако се съмнявате или имате проблем	6
Готвене / Претопляне	7
Нива на мощност	7
Спиране на готвенето	8
Настройка на времето за готвене	8
Използване на почистване с пара	8
Използване на функцията за автоматично претопляне	9
Настройки за автоматично претопляне	9
Използване на функцията за автоматично ускорено размразяване	10
Настройки за автоматично ускорено размразяване	10
Използване на функцията за автоматично готвене със запичане	11
Използване на функцията за ръчно готвене със запичане	12
Избор на положение на нагревателния елемент	13
Избор на принадлежности	13
Печене на грил	13
Комбиниране на микровълни и грил	14
Функция за ръчно спиране на въртящата се поставка	14
Изключване на звуковия сигнал	15
Заклучване за безопасност на вашата микровълнова фурна	15
Указател за готварски съдове	16
Готварски указател	17
Почистване на вашата микровълнова фурна	23
Съхранение и ремонт на вашата микровълнова фурна	24
Технически спецификации	24

Указател за бързи справки

Ако искате да готвите храна



1. Поставете храната във фурната. Изберете нивото на мощност, като натиснете бутона един или повече пъти.





2. Изберете времето за готвене, като въртите **кръговия селектор** колкото е необходимо.




3. Натиснете бутона . **Резултат:** Готвенето започва. Фурната издава звуков сигнал четири пъти, когато готвенето завърши.

Ако искате да размразите ускорено храна автоматично



1. Поставете замразената храна във фурната. Изберете типа на храната, която готвите, като натиснете бутона **Ускорено размразяване** () един или повече пъти.



2. Изберете теглото, като въртите **кръговия селектор** колкото е необходимо.




3. Натиснете бутона .

Ако искате да добавите 30 секунди




Оставете храната във фурната. Натиснете **+30s** един или повече пъти – за всеки 30 секунди, които желаете да добавите.

Ако искате да печете храна на грил



1. Натиснете бутона .




2. Изберете времето за готвене, като въртите **кръговия селектор**.




3. Натиснете бутона .

Фурна




Командно табло




- | | |
|--|---|
| 1. ДИСПЛЕЙ | 8. БУТОН СПИРАНЕ/ОТКАЗ |
| 2. БУТОН ЗА АВТОМАТИЧНО
УСКОРЕНО РАЗМРАЗЯВАНЕ | 9. ИЗБОР НА АВТОМАТИЧНО
ГОТВЕНЕ СЪС ЗАПИЧАНЕ |
| 3. ИЗБОР НА АВТОМАТИЧНО
ПРЕТОПЛЯНЕ | 10. ИЗБОР НА РЕЖИМА НА
МИКРОВЪЛНИ/НИВО НА
МОЩНОСТ |
| 4. ИЗБОР НА КОМБИНИРАН
РЕЖИМ | 11. БУТОН ПОЧИСТВАНЕ С ПАРА |
| 5. ИЗБОР НА РЕЖИМ ГРИЛ | 12. БУТОН/КРЪГОВ СЕЛЕКТОР ЗА
ПУСКАНЕ (време на готвене,
тегло и размер на порцията) |
| 6. БУТОН ВКЛ/ИЗКЛ НА
ВЪРТЯЩАТА СЕ ПОСТАВКА | |
| 7. НАСТРОЙКА НА ЧАСОВНИКА | |

Принадлежности


В зависимост от модела, който сте закупили, получавате няколко принадлежности, които могат да се използват по различни начини.




1. **Съединител**, вече поставен над вала на двигателя в основата на фурната.
Намена: Съединителят върти въртящата се поставка.




2. **Ролков пръстен**, за поставяне в центъра на фурната.
Намена: Ролковият пръстен поддържа въртящата се поставка.




3. **Въртяща се поставка**, за поставяне върху ролковия пръстен с централен фитинг към съединителя.
Намена: Въртящата се поставка служи като главна готварска повърхност; тя лесно може да се сваля за почистване.



4. **Метална скара**, за поставяне върху въртящата се поставка.
Намена: Металната скара може да се използва с грил и комбинирано готвене.



5. **Подложна чиния**, вж. стр. 11 до 12.
Намена: Подложната чиния при използване на функцията на автоматично готвене със запичане или ръчно готвене със запичане.



6. **Купа с чиста вода**, вж. стр. 8.
Намена: Купата с вода може да се използва за почистване.



НЕ работете с микровълновата фурна без поставени ролков пръстен и въртяща се поставка.

Как се използва тази книжка с инструкции

Току-що сте си купили микровълнова фурна SAMSUNG. Вашите "Инструкции за собственика" съдържат много ценна информация за готвене с вашата микровълнова фурна:

- Мерки по безопасност
- Подходящи принадлежности и готварски съдове
- Ползени готварски съвети

На обратната страна на корицата ще намерите указател за бързи справки, който обяснява основните готварски операции:

- Готвене на храна
- Автоматично ускорено размразяване на храна
- Печене на грил
- Добавяне на допълнително време за готвене

В началото на брошурата ще намерите илюстрации на фурната и още по-важно – командното табло, така че да намирате бутоните по-лесно.

Последователните процедури използват четири различни символа.



Важно



Забележка



Внимание



Въртене

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ВЪЗМОЖНО ИЗЛАГАНЕ НА ПОВИШЕНА МИКРОВЪЛНОВА ЕНЕРГИЯ

Неспазването на следващите предпазни мерки по безопасност може да доведе до опасно излагане на микровълнова енергия.

- При никакви обстоятелства не трябва да се прави опит за работа с микровълновата фурна при отворена врата, да се пипа в блокировките по безопасност (ключалките на вратата) или да се вкарва каквото и да било във вентилационните отвори.
- Не поставяйте каквото и да било предмет между вратата на фурната и лицевата част и не позволявайте натрупване на остатъци от храна или почистващи препарати по уплътнителните повърхности. Поддържайте вратата и уплътнителните повърхности на врата чисти, като ги изтривате след работа най-напред с влажен тампон и след това с мек сух тампон.
- Не работете с фурната, ако е повредена, докато не се ремонтира от квалифициран техник по микровълнови фурни, обучен от производителя. Особено е важно вратата на фурната да се затваря както трябва и да няма повреди по:
 - (1) Вратата (огъната)
 - (2) Пантите на вратата (счупени или разхлабени)
 - (3) Уплътненията и уплътнителните повърхности на вратата
- Фурната не трябва да се регулира или ремонтира от никого, с изключение на подходящо квалифициран сервизен техник по микровълнови фурни, обучен от производителя.

Мерки по безопасност

ВАЖНИ МЕРКИ ПО БЕЗОПАСНОСТ.

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ.

Преди готвене на храна или течности във вашата микровълнова фурна проверете дали се спазват следните мерки по безопасност.

- Използвайте само съдове, които са подходящи за употреба в микровълнови фурни;
НЕ използвайте каквито и да било метални съдове, домакински съдове със златни или сребърни кантове, шишове, вилицы и т. н.
Сваляйте усуканите телени връзки от хартиените или пластмасовите пликове.

Причина: Може да се появи електрическа дъга или искрене, което да повреди фурната.

- При претопляне на храна в пластмасови или хартиени съдове дръжте фурната под око поради опасност от запалване;
Не използвайте микровълновата си фурна за сушене на вестници или платове
- Ако се появи дим, изключете или издърпайте щепсела на уреда и дръжте вратата затворена, за да потушите всякакви пламъци;
- Микровълновото претопляне на напитки може да доведе до бурно кипене и затова трябва да се вземат мерки при нагряване на съда. За да се предотврати такова положение **ВИНАГИ** оставайте време за престой от най-малко 20 секунди след изключване на фурната, така че температурата да може да се изравни. Разбърквайте по време на загреване, ако се налага, и **ВИНАГИ** разбърквайте след загреване.

В случай на изгаряне спазвайте тези инструкции за ПЪРВА ПОМОЩ:

- * Потопете изгореното място в студена вода в продължение на най-малко 10 минути.
- * Покрийте с чиста, суха превръзка.
- * Не мажете с каквито и да било кремове, масла или лосиони.
- НИКОГА НЕ** пълнете съда догоре и избирайте съд, който да е по-широк в горния си край отколкото в основата си, за да избегнете изкипяване на течността. Бутилките с тесни гърла също могат да се пръснат, ако се прегреят. **НИКОГА НЕ** претопляйте бебешко шишенце с биберон на него, тъй като бутилката може да се пръсне, ако се прегрее.
- Съдържанието на бутилките за хранене и бурканчетата с бебешки храна трябва да се разбърква или разклаща и да се проверява температурата преди консумация, за да се избегнат изгаряния.
- Яйца с черупки и цели твърдо сварени яйца не трябва да се претоплят в микровълнови фурни, тъй като те могат да се пръснат дори след като е завършило микровълновото подгреване;
Не претопляйте също така и херметично затворени или вакуумно уплътнени бутилки, буркани, съдове, ядки с черупки, домати и т. н.
- Фурната трябва да се почиства редовно и да се отстраняват всякакви отлагания на храна;
- Неспазването на поддръжката на фурната в чисто състояние би могло да доведе до влошаване на повърхността, което да се отрази неблагоприятно на дълготрайността на уреда и да доведе до възможна опасна ситуация;
- НЕ** покривайте вентилационните отвори с плат или хартия. Те могат да се запалят при напускането на горещия въздух от фурната. Фурната може да прегрее и да се изключи сама. Тя ще остане в неработно състояние, докато не се охладите достатъчно.
- ВИНАГИ** използвайте кухненски ръкавици при изваждане на ястие от фурната, за да избегнете изгаряне по невнимание.

Мерки по безопасност (продължение)

- **НЕ** докосвайте нагревателните елементи и вътрешните стени на фурната, докато фурната не изстине.
 - Не потопявайте захранващия кабел или щепсела във вода и го пазете настрана от нагreti повърхности.
 - Не работете с този уред, ако е с повреден захранващ кабел или щепсел.
 - Стойте на една ръка разстояние от фурната, когато отваряте вратата.
- Причина:** Изпусканите горещ въздух или пара могат да причинят изгаряне.
- Може да забележите звук на щракане по време на работа (особено когато фурната размразява).

Причина: Звукът е нормален, когато се сменя изходната електрическа мощност.

- **НЕ** работете с празна микровълнова фурна. Захранването се прекъсва автоматично за безопасност. Можете да работите нормално след престой от над 30 минути. Най-добре е да се оставя чаша с вода във вътрешността на фурната през цялото време. Водата ще абсорбира микровълновата енергия, ако фурната се пусне по невнимание.

ВАЖНО

- Не позволявайте **НИКОГА** на малки деца да използват или да си играят с микровълновата фурна. Нито пък да се оставят без надзор близо до работеща микровълнова фурна. Елементи от интерес за децата не трябва да се съхраняват или крият точно над фурната.
- Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени възможности, с недостатъчен опит и познания, освен ако не се наблюдават или са им дадени инструкции за употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
- Трябва да се наблюдават децата, за да се гарантира, че няма да си играят с уреда.
- Уредът се нагрява по време на работа. Трябва да се внимава, за да се избегне допир до нагревателните елементи във вътрешността на фурната.
- **НЕ** използвайте груби абразивни почистващи препарати или остри метални стъргалки за почистване на стъклото на вратата, тъй като те могат да надраскат повърхността, което да доведе до пръсване на стъклото. (Ако е предвидено.)

ВНИМАНИЕ:

Ако вратата или уплътненията на вратата са повредени, с фурната не трябва да се работи, докато не се ремонтира от компетентно лице.

ВНИМАНИЕ:

Опасно е за всеки друг освен за компетентно лице да извършва каквито и да било сервизни или ремонтни работи, които включват сваляне на капака, който осигурява защита срещу излагане на въздействието на микровълновата енергия.

ВНИМАНИЕ:

Течности и други храни не трябва да се претоплят в херметично затворени съдове, тъй като са склонни към избухване.

ВНИМАНИЕ:

Позволявайте на децата да използват фурната без наблюдения само когато им са дадени съответни инструкции, така че детето да може да използва фурната по безопасен начин и разбира опасностите от неправилната употреба.

ВНИМАНИЕ:

Когато уредът работи в комбиниран режим, децата трябва да използват фурната само под наблюдение от възрастните заради създаваните температури.



ВНИМАНИЕ:

Откритите части могат да се нагряят по време на работа. Пазете малките деца настрана.

- Микровълновата фурна не трябва да се поставя в шкаф.

Монтаж на вашата микровълнова фурна

Поставете фурната на равна нивелирана повърхност на 85 см над пода. Повърхността трябва да е достатъчно здрава, за да издържа безопасно тежестта на фурната.



1. Когато монтирате вашата фурна се уверете, че има съответна вентилация за вашата фурна, като оставите най-малко 10 см пространство отзад и отстрани на фурната и 20 см отгоре над фурната.
2. Извадете всякакви опаковъчни материали от вътрешността на фурната. Монтирайте ролковия пръстен и въртящата се поставка. Проверете дали въртящата се поставка се върти свободно.
3. Тази микровълнова фурна трябва да се разположи така, че да има достъп до щепсела.



Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се подмени със специален кабел или сглобка, които могат да се получат от производителя или неговия сервизен агент. За вашата лична безопасност вкарвайте щепсела на кабела в 3-щифтов занулен контакт за 230 волта, 50 Hz, променлив ток. Ако захранващият кабел на този уред е повреден, той трябва да се смени със специален кабел.




Не монтирайте микровълновата фурна в горещи или влажни помещения в близост до класическа фурна или радиатор. Трябва да се спазват техническите данни за мрежово захранване и използваният удължителен кабел да е по същия стандарт като доставения с фурната захранващ кабел. Избършете вътрешността и уплътнението на вратата с влажен тампон, преди да използвате микровълновата си фурна за пръв път.

Задаване на времето

Вашата микровълнова фурна е с вграден часовник. Времето може да се показва или в 24-часов, или в 12-часов формат. Трябва да сверите часовника:

- Когато монтирате вашата микровълнова фурна за пръв път
- След прекъсване на захранването

✉ Не забравяйте да сверявате часовника, когато преминавате към или от лятно и зимно часово време.




За показване на времето След това натиснете бутона в ...


24-часов формат
12-часов формат



Веднъж
Два пъти




4. Завъртете **кръговия селектор**, за да настроите часовете.



5. Натиснете бутона



6. Завъртете **кръговия селектор**, за да настроите минутите.



7. Натиснете бутона

Как да постъпите, ако се съмнявате или имате проблем

Ако имате някой от изброените по-долу проблеми, опитайте дадените решения.


- ◆ Това е нормално.
 - Конденз във вътрешността на фурната
 - Въздушен поток около вратата и външния корпус
 - Отражение на светлината около вратата и външния корпус
 - Излизаща пара от около вратата или вентилационните отвори.
- ◆ Фурната не се пуска когато натиснете бутона .
- Напълно ли е затворена вратата?
- ◆ Храната изобщо не е сготвена
 - Правилно ли сте настроили таймера и/или натиснали бутона .
 - Затворена ли е вратата?
 - Не сте ли претоварили електрическата верига и сте изгорили предпазителя, или сте принудили прекъсвача да изключи?
- ◆ Храната е или препечена, или недопечена
 - Правилно ли е зададена продължителността на готвене за вида храна?
 - Правилно ли е избрано нивото на мощност?
- ◆ Във вътрешността на фурната се появяват искри и пукане (образуване на дъга)
 - На сте ли използвали чиния с метални кантове?
 - Не сте ли оставили вилца или други метални прибори във вътрешността на фурната?
 - Близко ли е алуминиевото фолио до вътрешните стени?
- ◆ Фурната причинява смущения на радиоапарати или телевизори
 - Може да се наблюдават леки смущения на телевизори или радиоапарати, когато фурната работи. Това е нормално. За да решите този проблем, монтирайте фурната далеч от телевизори, радиоапарати и антени.
 - Ако се открият смущения от микропроцесора на фурната, може да се нулира дисплеят. За да решите този проблем извадете щепсела на захранването от контакта и го вкарайте повторно. Сверете времето.
- ✉ Ако горните указания не ви помагат в решаването на проблема, се обрънете към вашия местен дилър или сервиза на SAMSUNG.

Готвене / Претопляне


Следващата процедура обяснява как се готви или претопля храна.


ВИНАГИ проверявайте настройките си за готвене, преди да оставите фурната без надзор.

Най-напред поставете храната в центъра на въртящата се поставка. След това затворете вратата.



1. Натиснете бутона .

Резултат: Показват се индикации 900 W (максимална мощност на готвене); Изберете подходящото ниво на мощност, като натиснете бутона  отново, докато не се покажат съответните ватове. Вижте таблицата за нивата на мощност.



2. Задайте времето за готвене, като въртите **кръговия селектор**.



3. Натиснете бутона .

Резултат: Светва светлината във фурната и въртящата се поставка започва да се върти.

- 1) Готвенето започва, а когато завърши, фурната подава звуков сигнал четири пъти.
- 2) Крайният напомнящ сигнал звучи 3 пъти (по веднъж на минута).
- 3) На дисплея се показва отново текущото време.



Никога не включвайте фурната, когато е празна.

Ако желаете да загреете ястие за кратко време при максимална мощност (900 W), просто натиснете бутона **+30s** по веднъж за всеки 30 секунди време за готвене. Фурната се включва веднага.

Нива на мощност

Можете да избирате измежду нивата на мощност по-долу.

Ниво на мощност	Изход	
	МИКРОВЪЛН ОВА ФУРНА	ГРИЛ
ВИСОКО	900 W	
СРЕДНО ВИСОКО	600 W	
СРЕДНО	450 W	
СРЕДНО НИСКО	300 W	
РАЗМРАЗЯВАНЕ	180 W	
НИСКО / ПОДДЪРЖАНЕ НА ТОПЛО	100 W	
ГРИЛ	-	1300 W
КОМБИ I	600 W	1300 W
КОМБИ II	450 W	1300 W
КОМБИ III	300 W	1300 W



Ако изберете по-високо ниво на мощност, трябва да се намали времето за готвене.




Ако изберете по-ниско ниво на мощност, трябва да се увеличи времето за готвене.

Ако искате да добавите време с въртене на **кръговия селектор**.


Време	Време на нарастване	Време	Време на нарастване
до 1 мин.	Единица 5 сек.	10 - 20 мин.	Единица 1 мин.
1 - 3 мин.	Единица 10 сек.	20 - 40 мин.	Единица 2 мин.
3 - 10 мин.	Единица 30 сек.	40 - 99 мин.	Единица 5 мин.

Спиране на готвенето

Можете да спирате готвенето по всяко време, за да проверявате храната.



1. За да спрете временно:
Отворете вратата.
Резултат: Готвенето спира. За да подновите готвенето, затворете вратата и натиснете отново.



2. За да спрете напълно:
Натиснете бутона .
Резултат: Готвенето спира. Ако желаете да отмените настройките на готвене, натиснете бутона **Отказ** ().


Можете да отмените всяка настройка и преди започване, като просто натиснете **Отказ** ().

Настройка на времето за готвене

Можете да увеличите времето на готвене, като натиснете бутона **+30s** по веднъж за всеки 30 секунди, които трябва да се добавят.



Натиснете бутона **+30s** по веднъж за всеки 30 секунди, които трябва да се добавят.



По време на готвене въртете **кръговия селектор** надясно или наляво, за да увеличавате или намалявате времето за готвене на вашата храна.

Използване на почистване с пара


Парата, изпускана от системата за почистване с пара, ще се пропие в повърхността на вътрешността на фурната. След като използвате функцията за почистване с пара, можете лесно да почистите вътрешността на фурната.




Използвайте тази функция само след като фурната се е охладила напълно. (стая температура)




Използвайте само нормална вода, а не дестилирана.




1. Отворете вратата.



2. Напълнете с вода, като спазвате следната водеща линия (ниво на водата) извън купата с вода. (Линията е на около 50 мл.)




3. Поставете купата с вода в горната поставка за купата с вода на дясната стена на камерата за готвене.




4. Затворете вратата.

5. Натиснете бутона **Почистване с пара** (). Вътре може да изглежда **ЗАМЪГЛЕНО** по време на почистването с пара, но това не е дефект, **А ПАРАТА ЗАКРИВА ВЪТРЕШНАТА СВЕТИЛНА**.



6. Отворете вратата.




7. Почистете вътрешността на фурната със суха кърпа за съдове. Извадете въртящата се поставка и почистете под поставката само с кухненска хартия.

Внимание!


- Купата за вода може да се използва само в режим **"Почистване с пара"**.
- Когато готвите храни без течност, изваждайте купата за вода, защото тя ще се повреди и ще предизвика пожар в микровълновата фурна.

Използване на функцията за автоматично претопляне

Функцията автоматично претопляне има четири предварително програмирани времена за готвене. Не е необходимо да задавате нито времената за готвене, нито нивото на мощност. Можете да настроите броя на порциите, като завъртите кръговия селектор. Най-напред поставете храната в центъра на въртящата се поставка и затворете вратата.



1. Изберете типа на храната, която готвите, като натиснете бутона **Автоматично претопляне** (Auto) един или повече пъти.



2. Изберете размера на порцията, като завъртите **кръговия селектор**. (Вж. за справка таблицата на следващата страница.)



3. Натиснете бутона .
Резултат: Готвенето започва. Когато завърши:
1) Фурната издава звук четири пъти.
2) Крайният напомнящ сигнал звучи 3 пъти (по веднъж на минута).
3) На дисплея се показва отново текущото време.

Използвайте само съдове, които са подходящи за микровълнова фурна.

Настройки на автоматично претопляне


В следващата таблица са дадени различните програми за автоматично претопляне, количества, времена за престой и съответни препоръки.

Код/храна	Порция	Време за престой	Препоръки
1. Готова храна (Охладена)	300-350 гр. 400-450 гр. 500-550 гр.	3 мин.	Поставете храната на керамична чиния и я покрийте с прилепващ филм за микровълнови фурни. Тази програма е подходяща за храни, състоящи се от 3 компонента (напр. месо със сос, зеленчуци и гарнитура като картофи, ориз или макарони).
2. Пресни зеленчуци	200-250 гр. 300-350 гр. 400-450 гр. 500-550 гр. 600-650 гр. 700-750 гр.	3 мин.	Претеглете зеленчуците след измиване, почистване и нарязване на еднакви парчета. Поставете ги в стъклена купа с капак. Добавете 45 мл (3 супени лъжици) вода, когато готвите 200-450 гр., добавете 60 мл (4 супени лъжици) за 500-650 гр. и 75 мл (5 супени лъжици) за 700-750 гр. Разбъркайте след готвенето. (Когато готвите по-големи количества, разбъркайте веднъж по време на готвенето.)
3. Парчета пиле	200-300 гр. (1 бр.) 400-500 гр. (2 бр.) 600-700 гр. (2-3 бр.) 800-900 гр. (3-4 бр.)	3 мин.	Намажете парчетата пиле с олио и ги овкусете с черен пипер, сол и червен пипер. Поставете ги на високия рафт с кожата надолу. Обърнете, когато фурната издаде звуков сигнал.
4. Замразени хлебчета	100-150 гр. (2 бр.) 200-250 гр. (4 бр.) 300-350 гр. (6 бр.)	2 мин.	Поставете замразените хлебчета, обърнати обратно, в кръг върху металната скара. Обърнете ги, когато фурната издаде звуков сигнал.


Използване на функцията за автоматично ускорено размразяване


Функцията за автоматично ускорено размразяване ви дава възможност да размразявате месо, птици, риба и хляб/кейк. Времето на размразяване и нивото на мощност се задават автоматично.


Вие просто избирате програмата и теглото.

-  Използвайте само съдове, които са подходящи за микровълнова фурна.


Най-напред поставете замразената храна в центъра на въртящата се поставка и затворете вратата.




- Изберете типа на храната, която готвите, като натиснете бутона **Ускорено размразяване** () един или повече пъти. (Вж. още подробности за справка таблицата на следващата страница.)





- Изберете теглото на храната, като въртите **кръговия селектор**. Възможно е задаване на максимум 2000 гр. (При хляб/кейк е възможно задаване на максимум 1000 гр.)



- Натиснете бутона .

Резултат:

- ◆ Размразяването започва.
- ◆ Фурната издава сигнал на половината време на размразяване, за да ви напомни да обърнете храната.
- ◆ Натиснете бутон а  отново, за да завършите размразяването.





-  Можете да размразявате храна и ръчно. За да направите това, изберете функцията готвене на микровълни/претопляне с ниво на мощност 180 W. За повече подробности вж. раздела под заглавие "Готвене/претопляне" на стр. 7.

Настройки за автоматично ускорено размразяване

В следващата таблица са дадени различните програми за автоматично ускорено размразяване, количества, времена за престой и съответни препоръки.

Преди размразяване свалете всички видове опаковки.

Поставяйте месо, птици, риба и хляб/кейк върху керамична чиния.

Код/храна	Порция	Време за престой	Препоръки
1.  Месо	200-2000 гр.	20-60 мин.	Покрийте краищата с алуминиево фолио. Обърнете месото, когато фурната издаде звуков сигнал. Тази програма е подходяща за говеждо, агнешко, свинско, стекове, пържоли и мляно месо.
2.  Птици	200-2000 гр.	20-60 мин.	Покрийте краищата на бутчетата и крилцата с алуминиево фолио. Обърнете птицата, когато фурната издаде звуков сигнал. Тази програма е подходяща за цяло пиле и порции пиле.
3.  Риба	200-2000 гр.	20-50 мин.	Покрийте опашката при цяла риба с алуминиево фолио. Обърнете рибата, когато фурната издаде звуков сигнал. Тази програма е подходяща за цели риби и филета от риба.
4.  Хляб/кейк	125-1000 гр.	5-20 мин.	Поставете хляба върху кухненска хартия и го обърнете, когато фурната издаде звуков сигнал. Поставете кейка върху керамична чиния и, ако е възможно, го обърнете, когато фурната издаде звуков сигнал. (Фурната продължава да работи и спира, когато отворите вратата. Тази програма е подходяща за всички видове хляб – нарязан или цял, а също и за хлебчета и багети. Подредете хлебчетата в кръг. Тази програма е подходяща за всички видове кейк с мая, бисквити, чийзкейк и многолистно тесто. Тя не е подходяща за тестени кори, плодови и крем пити, а също и за кейк с шоколадов пълнеж.




Изберете функция за ръчно размразяване с ниво на мощност 180 W, ако искате да размразите храната ръчно. За повече подробности за ръчното размразяване и времената за ръчно размразяване вж. за справка стр. 20.

Използване на функцията за автоматично готвене със запичане

При функцията за автоматично готвене със запичане времето за готвене се задава автоматично.

Можете да настроите броя на порциите, като завъртите кръговия селектор.


Най-напред поставете подложната чиния в центъра на въртящата се поставка и затворете вратата.




1. Поставете подложната чиния директно върху въртящата се подложка и загрейте предварително с най-високата мощност на комбинирани микровълни-грил. Натиснете бутона **Комби** () и задайте времето на предварително загряване (3 до 5 минути) със завъртане на **кръговия селектор**.



2. Натиснете бутона . Винаги използвайте кухненски ръкавици за изваждане на подложната чиния, тъй като тя става много гореща.



3. Отворете вратата на фурната. Поставете храната върху подложната чиния. Затворете вратата. Поставете подложната чиния върху металната скара (или въртящата се поставка) в микровълновата фурна.
4. Изберете типа на храната, която готвите, като натиснете бутона **Готвене със запичане** () един или повече пъти.



5. Изберете размера на порцията, като завъртите **кръговия селектор**. (Вж. за справка таблицата на следващата страница.)



6. Натиснете бутона . **Резултат:** Готвенето започва. Когато завърши:
 - 1) Фурната издава звук четири пъти.
 - 2) Крайният напомнящ сигнал звучи 3 пъти (по веднъж на минута).
 - 3) На дисплея се показва отново текущото време.



Как се почиства подложната чиния

Почиствайте подложната чиния с топла вода и перилен препарат и изплаквайте с чиста вода.



Не използвайте телена четка или твърда гъба. Иначе ще се повреди горният слой.



Моля, забележете

Подложната чиния не може да се мие в съдомиялни машини.

В следващата таблица са дадени различните автоматични програми за запичане, количества, времена за престой и съответни препоръки. Тези програми работят с комбинирано готвене на микровълни и грил.

Преди да използвате функцията запичане, препоръчваме да затоплите подложната чиния върху въртящата се поставка за 3 до 5 минути, като използвате комбинация от 600 W и грил. Използвайте кухненски ръкавици, когато изваждате!


Код/храна (-18 °C)	Размер на порцията	Време за подгряване	Време за престой	Препоръки
1. Замразена пица	200 гр. 300 гр. 400 гр. 500 гр.	5 мин.	-	Подгрейте подложната чиния с използване на 600 W + грил. Поставете замразената пица на подложната чиния. Поставете подложната чиния върху скарата.
2. Замразени багети	150 гр. (1 бр.) 250 гр. (2 бр.) 350 гр. (3 бр.)	4 мин.	2-3	Подгрейте подложната чиния с използване на 450 W + грил. Когато е една замразена багета, поставете я встрани от центъра на подложната чиния. Когато са 2 замразени багети, поставете ги една до друга на подложната чиния. Тази програма е подходяща за багети с плънка, напр. зеленчуци, шунка и сирене.
3. Замразен киш/пай	150 гр. (1 бр.) 300 гр. (1-2 бр.) 450 гр. (1-2 бр.)	3 мин.	1-2	Подгрейте подложната чиния с използване на 600 W + грил. Поставете замразения киш/пай на подложната чиния. Поставете подложната чиния върху скарата.
4. Замразени Пилешки хапки	250 гр. 500 гр.	4 мин.	-	Подгрейте подложната чиния с използване на 600 W + грил. Намажете подложната чиния с 1-2 супени лъжици олио. Разпределете замразените пилешки хапки равномерно върху подложната чиния. Обърнете, когато фурната издаде звуков сигнал. Натиснете бутона за старт, за да продължите готвенето.

Използване на функцията за ръчно готвене със запичане

BG

Тази подложна чиния ви дава възможност да печете храната не само отгоре с грила, но и да печете основата на храната, която става хрупкава благодарение на високата температура на подложната чиния. В таблицата (вж. следващата страница) могат да се видят няколко позиции, които можете да приготвите върху подложната чиния.

Подложната чиния може да се използва също така и за бекон, яйца, наденици и т. н.



1. Поставете подложната чиния на право върху въртящата се поставка и я подгрейте с най-високата комбинация микровълни-грил [600 W+грил (☞)], като спазвате времената и инструкциите в таблицата.

☞ Винаги използвайте кухненски ръкавици за изваждане на подложната чиния, тъй като тя става много гореща.

2. Намажете чинията с олио, ако готвите храна като бекон и яйца, за да се пече храната приятно.

* Забележете, че подложната чиния е с тефлонов слой, който не е устойчив на надраскване. Не използвайте остри предмети, като нож например, за рязане върху подложната чиния.

* Използвайте пластмасови принадлежности, за да избегнете драскотини по повърхността на подложната чиния преди готвене.

3. Поставете храната върху подложната чиния.

☞ Не поставяйте каквито и да било предмети върху подложната чиния, които не са топлоустойчиви, като например пластмасови черва.

☞ Никога не поставяйте подложната чиния във фурната без въртящата се поставка.

4. Поставете подложната чиния върху металната скара (или въртящата се поставка) в микровълновата фурна.

5. Изберете подходящите време и мощност за готвене. Вж. за справка таблицата на следващата страница.



Как се почиства подложната чиния

Почиствайте подложната чиния с топла вода и перилен препарат и изплаквайте с чиста вода.



Не използвайте телена четка или твърда гъба. Иначе ще се повреди горният слой.



Моля, забележете

Подложната чиния не може да се мие в съдомиялни машини.

Препоръчваме подложната чиния да се подгръва направо върху въртящата се поставка.

Подгръвайте подложната чиния с функцията 600 W+грил (☞) и спазвайте времената и инструкциите в таблицата.


Храна	Порция	Мощност	Време за подгръване	Време за готвене	Препоръки
Бекон	4 резена (80 гр.) 8 резена (160 гр.)	600 W+ Грил	3 мин.	3-3,5 мин. 4,5-5 мин.	Подгрейте подложната чиния. Поставете резените един до друг върху подложната чиния. Поставете подложната чиния върху скарата.
Домати на грил	200 гр. (2 бр.) 400 гр. (4 бр.)	450 W+ Грил	3 мин.	3 мин. 4 мин.	Подгрейте подложната чиния. Наредете домати на половинки. Сложете малко сирене отгоре. Подредете в кръг върху подложната чиния. Поставете подложната чиния върху скарата.
Хамбургер (замразен)	2 броя (125 гр.) 4 броя (250 гр.)	600 W+ Грил	3 мин.	6-6,5 мин. 8-8,5 мин.	Подгрейте подложната чиния. Подредете замразените хамбургери в кръг върху подложната чиния. Поставете подложната чиния върху скарата. Обърнете след 4-5 мин.
Мини пица (замразена)	100-150 гр. 200-250 гр.	600 W+ Грил	5 мин.	3-3,5 мин. 4-4,5 мин.	Подгрейте подложната чиния. Поставете замразените парчета пица в кръг върху чинията. Разположете подложната чиния върху скарата.
Чипс за микровълнова фурна (замразен)	200 гр. 300 гр. 400 гр.	450 W+ Грил	4 мин.	9 мин. 12 мин. 15 мин.	Подгрейте подложната чиния. Разпрострете чипса върху подложната чиния. Поставете чинията върху скарата. Обърнете след половината от времето за готвене.
Печени картофи	250 гр. 500 гр.	600 W+ Грил	4 мин.	4,5 -5 мин. 7-7,5 мин.	Подгрейте подложната чиния. Наредете картофите на половинки. Поставете ги върху подложната чиния с отрязаната страна надолу. Подредете в кръг. Поставете чинията върху скарата.
Рибни резени (замразени)	150 гр. (5 бр.) 300 гр. (10 бр.)	600 W+ Грил	4 мин.	6-6,5 мин. 8,5-9 мин.	Подгрейте подложната чиния. Намажете чинията с 1 супена лъжица олио. Поставете рибните резени в кръг върху чинията. Обърнете след 3,5 мин. (5 бр.) или след 5 мин. (10 бр.)

Избор на положение на нагревателния елемент

Нагревателният елемент се използва при печене на грил. В списъка има само едно положение. Трябва да кажем на потребителите кога той трябва да се поставя във вертикално положение.

- **Хоризонтално положение за печене на грил или комбинирано готвене с микровълни + грил**

☞ Сменяйте положението на нагревателния елемент само когато е студен и не използвайте прекомерно усилие, когато го поставяте във вертикално положение.




За поставяне на
нагревателния
елемент в...

След това...

Хоризонтално
положение
(грил или комбинирано
микровълново + грил)


- ◆ Издърпайте нагревателния елемент към вас
- ◆ Натиснете го нагоре, докато застане успоредно на тавана на фурната



При почистване на горната част във вътрешността на кухнята ще е удобно да завъртите нагревателния елемент надолу под 45° и да го почистите.

Избор на принадлежности

Използвайте съдове, подходящи за микровълнова фурна. Не използвайте пластмасови съдове, чинии, хартиени чаши, кърпи и т. н.




Ако желаете да изберете комбинирания режим на готвене (грил и микровълни), използвайте само безопасни за микровълнова и обикновена фурна чинии. Металните готварски съдове или прибори могат да повредят вашата фурна.




За повече подробности за подходящите готварски съдове и прибори вж. указателя за готварски съдове на стр. 16.

Печене на грил


Грилет ви дава възможност да претопляте и печете храната бързо, без да използвате микровълни. За тази цел с вашата микровълнова фурна се доставя скара за грил.




1. Подгрейте грила до необходимата температура, като натиснете бутона **Грил** (U) и задайте времето на предварително загряване със завъртане на **кръговия селектор**.





2. Натиснете бутона **◆**.




3. Отворете вратата и поставете храната на скарата. Затворете вратата.



4. Натиснете бутона **Грил** (U).
Резултат: Показват се следните индикатори:



5. Задайте времето за грил, като въртите **кръговия селектор**.
Максималното време за грил е 60 минути.



6. Натиснете бутона **◆**.
Резултат: Започва готвенето на грил. Когато завърши:
1) Фурната издава звук четири пъти.
2) Крайният напомнящ сигнал звучи 3 пъти (по веднъж на минута).
3) На дисплея се показва отново текущото време.



Не се безпокойте, ако нагревателят изключва и включва по време на печенето на грил.
Тази система е предназначена да предотвратява прегряването на фурната.




Винаги използвайте кухненски ръкавици, когато докосвате чиниите във фурната, тъй като те могат да са много горещи.
Проверете дали нагревателният елемент е в хоризонтално положение.


Комбиниране на микровълни и грил

Можете също и да комбинирате микровълново готвене с грил, за да готвите бързо и да печете едновременно.


- ВИНАГИ използвайте безопасни за микровълните и фурната готварски съдове. Стъклените или керамичните чинии са идеални, тъй като те позволяват на микровълните да проникват равномерно в храната.
- ВИНАГИ използвайте кухненски ръкавици, когато докосвате чиниите във фурната, тъй като те ще са много горещи.



1. Уверете се, че нагревателният елемент е в хоризонтално положение; вж. стр. 13 за повече подробности.




2. Отворете вратата на фурната. Поставете храната върху скарата, а скарата – върху въртящата се поставка. Затворете вратата.




3. Натиснете бутона **Комби** (☞).
Резултат: Показват се следните индикатори:
☞ (режим микровълни и грил)
600 W (изходна мощност)

- Изберете подходящото ниво на мощност, като натиснете бутона **Combi** (☞) отново, докато не се покаже съответното ниво на мощността.

- Не може да се задава температурата на грила.



4. Задайте времето за готвене, като въртите **кръговия селектор** колкото е необходимо. Максималното време за готвене е 60 минути.



5. Натиснете бутона **☞**.
Резултат: Започва комбинираното готвене. Когато завърши:
1) Фурната издава звук четири пъти.
2) Крайният напомнящ сигнал звучи 3 пъти (по веднъж на минута).
3) На дисплея се показва отново текущото време.

- Максималната микровълнова мощност за комбиниран микровълнов режим и грил е 600 W.


Функция за ръчно спиране на въртящата се поставка

Бутонът **вкл/изкл на въртящата се поставка** (☞) ви дава възможност да използвате големи чинии, които да запълнят цялата фурна, като спира въртенето на въртящата се поставка.

- В този случай резултатите може да са по-малко задоволителни, тъй като готвенето е по-малко равномерно. Препоръчваме ви да завъртате на ръка чинията на половин оборот по време на процеса на готвене.


- Внимание!** Никога не поставяйте въртящата се поставка без храна във фурната.

- Причина:** Това може да предизвика пожар или повреда на уреда.



1. Натиснете бутона **Вкл/изкл на въртящата се поставка** (☞).

Резултат: Символът "Вкл/изкл на въртящата се поставка" (☞) се появява на дисплея, а въртящата се поставка не се върти.



2. За да включите отново въртенето на въртящата се поставка, натиснете бутона **Вкл/изкл на въртящата се поставка** (☞) отново.


Резултат: Символът "Вкл/изкл на въртящата се поставка" (☞) изчезва от дисплея, а въртящата се поставка се върти.





- Не натискайте бутона **Вкл/изкл на въртящата се поставка** (☞) по време на процеса на готвене.

Изключване на звуковия сигнал

Можете да изключвате звуковия сигнал, когато искате.




1. Натиснете бутоните  и  едновременно.



Резултат:

- ◆ Показва се следният индикатор.

OFF

- ◆ Фурната не издава звуков сигнал при всяко натискане на бутона.



2. За да включите отново звуковия сигнал, натиснете бутоните  и  едновременно.

Резултат:

- ◆ Показва се следният индикатор.


ON



- ◆ Фурната отново работи със звукови сигнали.

Заклучване за безопасност на вашата микровълнова фурна

Вашата микровълнова фурна е снабдена със специална програма "Безопасност за децата", която позволява фурната да бъде "заклучена", така че децата или друг незапознат с нея да не може да я включват случайно.

Фурната може да се заключва по всяко време.






1. Натиснете бутоните  и  едновременно.

Резултат:

- ◆ Фурната се заключва (не могат да се избират никакви функции).
- ◆ На дисплея се показва "L".

L



2. За да отключите отново фурната, натиснете бутоните  и  едновременно.

Резултат: Фурната може да бъде използвана нормално.

Указател за готварски съдове

BG

За да готвят храната в микровълновата фурна, микровълните трябва да са в състояние да проникват в храната, без да се отразяват или поглъщат от чинията.

Затова трябва да се внимава при избора на готварски съдове. Ако готварските съдове са маркирани като подходящи за микровълни, не трябва да се безпокоите.

Следващата таблица изброява различни видове готварски съдове и посочва дали и как да се използват в една микровълнова фурна.

Готварски съдове	Подходящи за микровълни	Коментари
Алуминиево фолио	✓ X	Може да се използва в малки количества за защита на зони от прегаряне. Ако фолиото е твърде близо до стената на фурната или се използва твърде много фолио, може да се образува дъга.
Плоча за запичане	✓	Не претопляйте повече от осем минути.
Съдове от порцелан и керамика	✓	Съдовете от порцелан, керамика, глазирана керамика и костен порцелан обикновено са подходящи, освен ако не са декорирани с метален кант.
Чинии от полиестерен картон за еднократна употреба	✓	Някои замразени храни са опаковани в такива чинии.
Опаковки на аламинутни		
• Полистиренови купи	✓	Могат да се използват за претопляне на храна. Прегряването може да причини стопяване на полистирена.
• Хартieni пликoве или вестници	X	Могат да се запалят.
• Рециклирана хартия или метални изрезки	X	Може да причини образуване на дъга.

Съглени съдове

- Съдове за сервиране ✓
- Фини съглени съдове ✓
- Съглени буркани ✓

Могат да се използват, освен ако не са декорирани с метален кант. Могат да се използват за претопляне на храни или течности. Тънкото съгло може да се счули или пукне при бързо нагриване. Капакът трябва да се свали. Подходящи само за претопляне.

Метални

- Чинии X
- Закопчалки на пликoве за фризер X

Могат да причинят образуване на дъги или пожар.

Хартieni

- Чинии, чаши, салфетки и кухненска хартия ✓
- Рециклирана хартия X

За кратко готвене и претопляне. Също и за поемане на излишната влага. Може да причини образуване на дъга.

Пластмасови

- Съдове ✓
- Прилепващ филм ✓
- Пликoве за фризер ✓ X

Особено ако са от топлоустойчива термопластмаса. Някои други пластмаси могат да се изкривяват или обезцветяват при високи температури. Не използвайте меламинава пластмаса. Може да се използва за задържане на влагата. Не трябва да докосва храната. Внимавайте при отстраняване на филма, тъй като ще излезе гореща пара. Само ако в тях може да се вари или са безопасно за фурната. Не трябва да са херметично затворени. Набодете с вилица, ако е необходимо.

Восъчна или пергаментова хартия.

✓

Може да се използва за задържане на влагата и предотвратяване на изпръскване.

✓ :Препоръчва се

✓X:Използвайте внимателно

X :Не е подходящо

МИКРОВЪЛНИ

Микровълновата енергия всъщност прониква в храните, като се привлича и поглъща от тяхното съдържание на вода, мазнини и захар. Микровълните причиняват бързо движение на молекулите в храната. Бързото движение на тези молекули създава триене, а получената топлина готви храната.

ГОТВЕНЕ

Готварски съдове за микровълново готвене:

Готварските съдове винаги трябва да позволяват на микровълновата енергия да преминава през тях за максимална ефективност. Микровълните се отразяват от метали, като неръждаема стоманата, алуминий или мед, но не могат да проникват през керамика, стъкло, порцелан и пластмаси, както и хартия и дърво. Така че храната не трябва да се готви в метални съдове.

Подходящи за микровълново готвене храни:

Много видове храни са подходящи за микровълново готвене, включително пресни или замразени зеленчуци, плодове, тестени изделия, ориз, зърнени храни, боб, риба и месо. В микровълнова фурна могат да се готвят също сосове, кремове, пудинги на пара, плодови сладка и лютеници. Най-общо казано, микровълновото готвене е идеално за всеки вид храна, който може обикновено да се приготви на плоча за готвене. Топене на масло или шоколад, например (вж. главата със съвети, техники и препоръки).

Покриване по време на готвене.

Много е важно да се покрива храната по време на готвене, защото изпаряваната вода се издига като пара и подпомага процеса на готвене. Храната може да се покрива по различни начини: напр. с керамична чиния, пластмасов капак или подходящ за микровълни прилепващ филм.

Времена за престой

След като готвенето завърши, важно е да се осигури време за престой на храната, за да се позволи на температурата вътре в храната да се изравни.

Готварски указател за замразени зеленчуци

Използвайте подходяща купа от огнеупорно стъкло с капак. Гответе при затворен капак в продължение на минималното време – вж. таблицата. Продължете готвенето, за да получите резултати, които предпочитате. Разбъркайте двукратно по време на готвенето и веднъж след готвенето. Добавете сол, подправки или масло след готвене. Покрийте по време на престоя.

Храна	Порция	Мощност	Време (мин.)	Време на престой (мин.)	Инструкции
Спанак	150 гр.	600 W	5-6	2-3	Добавете 15 мл (1 супена лъжица) студена вода.
Броколи	300 гр.	600 W	8-9	2-3	Добавете 30 мл (2 супени лъжици) студена вода.

Храна	Порция	Мощност	Време (мин.)	Време на престой (мин.)	Инструкции
Грах	300 гр.	600 W	7-8	2-3	Добавете 15 мл (1 супена лъжица) студена вода.
Зелен боб	300 гр.	600 W	7,5-8,5	2-3	Добавете 30 мл (2 супени лъжици) студена вода.
Смесени зеленчуци (моркови/грах/царевица)	300 гр.	600 W	7-8	2-3	Добавете 15 мл (1 супена лъжица) студена вода.
Смесени зеленчуци (китайски стил)	300 гр.	600 W	7,5-8,5	2-3	Добавете 15 мл (1 супена лъжица) студена вода.

Готварски указател за ориз и тестени изделия

Ориз: Използвайте голяма купа от огнеупорно стъкло с капак – по време на готвене оризът нараства двойно по обем. Гответе с капак. След като изтече времето за готвене, разбъркайте преди времето за престой, посолете и добавете подправки и масло. Забележка: оризът може да не е поел цялата вода след изтичане на времето за готвене.

Макаронени изделия: Използвайте голяма купа от огнеупорно стъкло. Добавете вряла вода, щипка сол и разбъркайте добре. Гответе без капак. Разбъркайте от време на време по време на и след готвене. Покривайте по време на престоя и изцедете внимателно след това.

Храна	Порция	Мощност	Време (мин.)	Време на престой (мин.)	Инструкции
Бял ориз (леко сварен)	250 гр. 375 гр.	900 W	15-16 17,5-18,5	5	Добавете 500 мл студена вода. Добавете 750 мл студена вода.
Кафяв ориз (леко сварен)	250 гр. 375 гр.	900 W	20-21 22-23	5	Добавете 500 мл студена вода. Добавете 750 мл студена вода.
Смесен ориз: (ориз + див ориз)	250 гр.	900 W	16-17	5	Добавете 500 мл студена вода.
Смесени зърна (ориз + жито)	250 гр.	900 W	17-18	5	Добавете 400 мл студена вода.
Макаронени изделия	250 гр.	900 W	10-11	5	Добавете 1000 мл студена вода.

Готварски указател (продължение)

ВГ

Готварски указател за пресни зеленчуци

Използвайте подходяща купа от огнеупорно стъкло с капак. Добавете 30-45 мл студена вода (2-3 суп. лъжици) на всеки 250 гр., освен ако не се препоръчва друго количество вода – вж. таблицата. Гответе при затворен капак в продължение на минималното време – вж. таблицата. Продължете готвенето, за да получите резултати, които предпочитате. Разбъркайте по веднъж по време на и след готвене. Добавете сол, подправки или масло след готвене. Покривайте по време на престоя от 3 минути.

Съвет: Нарезжете пресните зеленчуци на парчета с еднаква големина. Колкото са по-малки парчетата, толкова по-бързо ще се сготвят.

Всички пресни зеленчуци трябва да се готвят като се използва пълната мощност на микровълновата фурна (900 W).

Храна	Порция	Време (мин.)	Време на престой (мин.)	Инструкции
Броколи	250g 500g	3,5-4 6-7	3	Пригответе стръкчетата с равномерна големина. Подредете стеблата към центъра.
Брюкселско зеле	250 гр.	5-5,5	3	Добавете 60-75 мл (5-6 суп. лъжици) вода.
Моркови	250 гр.	3,5-4	3	Нарезжете морковите на парчета с равномерна големина.
Карфиол	250 гр. 500 гр.	4-4,5 6,5-7,5	3	Пригответе стръкчетата с равномерна големина. Нарезжете големите стръкчетата на половинки. Подредете стеблата към центъра.
Тиквички	250 гр.	3-3,5	3	Нарезжете тиквичките на резени. Добавете 30 мл (2 суп. лъжици) вода или бучка масло. Гответе, докато едва омекнат.
Патладжани	250 гр.	2,5-3	3	Нарезжете патладжаните на малки резенчета и поръсете с 1 супена лъжица лимонов сок.
Праз лук	250 гр.	3-3,5	3	Нарезжете праз лука на дебели резени.
Гъби	125 гр. 250 гр.	1-1,5 2-2,5	3	Пригответе цели или нарязани на резени гъби. Не добавяйте вода. Поръсете с лимонов сок. Добавете сол и пипер на вкус. Изцедете преди сервиране.
Лук	250 гр.	4-4,5	3	Нарезжете лука на резени или половинки. Добавете 15 мл (1 суп. лъжица) вода.
Чушки	250 гр.	3,5-4	3	Нарезжете чушките на малки резени.

Храна	Порция	Време (мин.)	Време на престой (мин.)	Инструкции
Картофи	250 гр. 500 гр.	3-4 6-7	3	Претеглете обелените картофи и ги нарежете на половинки или четвъртинки с подобна големина.
Ряпа	250 гр.	4,5-5	3	Нарезжете ряпата на малки кубчета.

ПРЕТОПЛЯНЕ

Вашата микровълнова фурна претопля храната за част от времето, необходимо за конвенционалните печки с нагревателни плочи.

Използвайте нивата на мощност и времената за претопляне в следващата таблица като упътване. Времената в таблицата се отнасят за течности при стайна температура от около +18 до +20°C, или за замразена храна при температура около +5 до +7°C.

Подреждане и покриване

Избягвайте да претопляте големи парчета, например месо – те се стремят към претопляне и изсъхват преди централната им част да се нагрее. Претоплянето на малки парчета е по-успешно.

Нива на мощност и разбъркване

Някои храни могат да се претоплят, като се използва мощност 900 W, докато други трябва да се претоплят като се използват 600 W, 450 W или дори 300 W. Вижте таблиците за упътване. Обикновено е по-добре да се претопля храната, като се използва по-ниско ниво на мощност, ако храната е деликатес, в големи количества или склонна да се нагрява много бързо (кайма например). Разбърквайте добре или обръщайте храната по време на претопляне за по-добри резултати. При възможност разбърквайте отново преди сервиране.

Особено внимавайте при претопляне на течности и бебешки храни. За да предотвратите бурно кипене на течности и възможни изгаряния, разбърквайте преди, по време на и след претопляне. Дръжте ги в микровълновата фурна по време на престоя. Препоръчваме в течностите да се поставя пластмасова лъжица или стъклена пръчка. Избягвайте прегряване (а оттам и разваляне) на храната. За предпочитане е да се намалява времето за готвене и да се добавя допълнително време за претопляне, ако е необходимо.

Времена за нагряване и престой

При претопляне на храна за пръв път е полезно да се отбелязва изразходваното време за бъдеща справка.

Винаги се уверявайте, че претопляната храна се нагрява равномерно. Оставете храната да престои кратко време след претопляне, за да се разпредели температурата равномерно. Препоръчаното време за престой след претопляне е 2-4 минути, освен ако не се препоръчва друго време в таблицата. Особено внимавайте при претопляне на течности и бебешки храни. Вж. също главата с мерки по безопасност.

ПРЕТОПЛЯНЕ НА ТЕЧНОСТИ

Винаги оставете време за престой от най-малко 20 секунди след изключване на фурната, за да може да се изравни температурата. Разбърквайте по време на претопляне, ако се налага, и ВИНАГИ разбърквайте след претопляне. За да предотвратите бурно кипене и възможно изгаряне, поставяйте лъжица или стъклена пръчка в напитките и разбърквайте преди, по време на и след претопляне.

ПРЕТОПЛЯНЕ НА БЕБЕШКИ ХРАНИ

БЕБЕШКИ ХРАНИ:

Изпразнете в дълбока керамична чиния. Покрийте с пластмасов капак. Разбърквайте след всяко претопляне! Оставете да престои в продължение на 2-3 минути преди сервиране. Разбъркайте отново и проверете температурата. Препоръчвани температури за сервиране: между 30-40°C.

БЕБЕШКО МЛЯКО:

Налейте млякото в стерилизирана стъклена бутилка. Претопляйте непокрито. Никога не претопляйте бебешка бутилка с биберон на нея, тъй като бутилката може да пръсне, ако се прегрее. Разтръскайте добре преди времето за престой и отново преди сервиране! Проверявайте температурата на бебешкото мляко или храна, преди да ги дадете на бебето. Препоръчвани температури за сервиране: около 37°C.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Бибешката храна се нуждае особено от внимателна проверка преди сервиране, за да се предотвратят изгаряния. Използвайте нивата на мощност и времената за претопляне в следващата таблица като упътване за претопляне.

Упътване за двойно претопляне

Използвайте нивата на мощност и времената в тази таблица като упътване за претопляне.

Храна	Порция	Мощност	Време (мин.)	Време на престой (мин.)	Инструкции
Супа (охладена)	2 x 250 гр. 2 x 350 гр.	900 W	3,5-4,5 5-6	2-3	Налейте в две дълбоки керамични чинии и ги покрийте. Поставете едната чиния направо върху въртящата се поставка, а другата върху скарата. Разбъркайте добре след претопляне. Разбъркайте отново преди сервиране.
Пилешко кърми с ориз (охладено)	2 x 350 гр.	600 W	7-8,5	3	Разделете ястието от всеки 2 охладени компонента върху две керамични чинии. Покрийте с прилепващ филм за микровълнови фурни. Поставете едната чиния направо върху въртящата се поставка, а другата върху скарата.
Готови ястия (охладени)	2 x 350 гр.	600 W	7,5-9	3	Разделете ястието от 2-3 охладени компонента върху две керамични чинии. Покрийте с прилепващ филм за микровълнови фурни. Поставете едната чиния направо върху въртящата се поставка, а другата върху скарата.

Претопляне на течности и храни

Използвайте нивата на мощност и времената в тази таблица като упътване за претопляне.

Храна	Порция	Мощност	Време (мин.)	Време на престой (мин.)	Инструкции
Напитки (кафе, чай и вода)	150 мл (1 чаша) 300 мл (2 чаши) 450 мл (3 чаши) 600 мл (4 чаши)	900 W	1-1,5 1,5-2 2,5-3 3-3,5	1-2	Налейте в чашите и претопляйте непокрити: 1 чаша в средата, 2 чаши една срещу друга, 3 чаши в кръг. Дръжте ги в микровълновата фурна по време на престоя и разбъркайте добре.
Супа (охладена)	250 гр. 350 гр. 450 гр. 550 гр.	900 W	2-2,5 2,5-3 3-3,5 3,5-4	2-3	Налейте в дълбока керамична чиния или дълбока керамична купа. Покрийте с пластмасов капак. Разбъркайте добре след претопляне. Разбъркайте отново преди сервиране.
Задушено (охладено)	350 гр.	600 W	4,5-5,5	2-3	Поставете задушеното в дълбока керамична чиния. Покрийте с пластмасов капак. Разбъркайте от време на време по време на претоплянето и отново преди престоя и сервиране.
Макаронен и изделия със сос (охладени)	350 гр.	600 W	3,5-4,5	3	Поставете макаронените изделия (напр. спагети или яйчено фиде) върху плоска керамична чиния. Покрийте с прилепващ филм за микровълнови фурни. Разбъркайте преди сервиране.
Макаронен и изделия с плънка и сос (охладени)	350 гр.	600 W	4-5	3	Поставете макаронените изделия с плънка (напр. равиоли, тортелини) в дълбока керамична чиния. Покрийте с пластмасов капак. Разбъркайте от време на време по време на претоплянето и отново преди престоя и сервиране.
Готови ястия (охладени)	350 гр. 450 гр. 550 гр.	600 W	4,5-5,5 5-6 5,5-6,5	3	Разделете ястието от 2-3 охладени компонента върху керамична чиния. Покрийте с прилепващ филм за микровълнови фурни.

Претопляне на бебешки храни и мляко

Използвайте нивата на мощност и времената в тази таблица като упътване за претопляне.

Храна	Порция	Мощност	Време (мин.)	Време на престой (мин.)	Инструкции
Бибешки храни (зеленчуци и с месо)	190 гр.	600 W	30 сек.	2-3	Изпразнете в дълбока керамична чиния. Гответе с капак. Разбъркайте след времето за готвене. Оставете да престоят 2-3 минути. Преди сервиране разбъркайте добре и проверете внимателно температурата.
Бибешка овесена каша (овесени ядки + мляко + плодове)	190 гр.	600 W	20 сек.	2-3	Изпразнете в дълбока керамична чиния. Гответе с капак. Разбъркайте след времето за готвене. Оставете да престоят 2-3 минути. Преди сервиране разбъркайте добре и проверете внимателно температурата.
Бибешко мляко	100 мл	300 W	30-40 сек.	2-3	Разбъркайте или разклатете добре и налейте в стерилизирана стъклена бутилка. Поставете в центъра на въртящата се поставка. Гответе без капак. Разклатете добре и оставете да престои най-малко 3 минути. Преди сервиране разклатете добре и проверете внимателно температурата.
	200 мл		1 мин. до 1 мин. 10 сек.		

РЪЧНО РАЗМРАЗЯВАНЕ

Микровълните са превъзходен начин за размразяване на замразени храни. Микровълните внимателно размразяват замразената храна за кратък период от време. Това може да е чудесно предимство, ако дойдат внезапно неочаквани гости. Замразените пилета трябва да се затоплят грижливо преди готвене. Отстранете всякакви метални връзки и извадете пилето от обвивката, за да може да се оттече течността при затопляне. Поставете замразената храна върху чиния без капак. Обърнете на половината време, източете всякаква течност и отстранете дребнолите възможно най-бързо. Проверявайте храната от време на време, за да се уверите, че не се затопля. Ако започнат да се загреват по-малки и по-тънки части от замразената храна, те могат да се увият в малки ленти алуминиево фолио по време на размразяване. Ако външната повърхност на пилето започне да се затопля, спрете размразяването и го оставете да престои в продължение на 20 минути, преди да продължите.

Оставете рибата, месото и пилешките храни да престоят, за да завърши размразяването. Времето на престой до пълното размразяване е различно в зависимост от размразяваното количество. Вж. за справка таблицата по-долу. Съвет: Тънките пластове храна се размразяват по-добре, а по-малките количества изискват по-малко време от по-големите. Помнете този съвет, докато замразявате и размразявате храни. За размразяване на замразени храни с температура около -18 до -20 °C използвайте следващата таблица като упътване.

Цялата замразена храна трябва да се размразява, като се използва нивото на мощност за размразяване (180 W).

Храна	Порция	Време (мин.)	Време на престой (мин.)	Инструкции
Месо				
Говежда кайма	200 гр. 400 гр.	6-7 10-12	15-30	Поставете месото върху плоска керамична чиния. Покрийте по-тънките краища с алуминиево фолио. Обърнете след половината от времето за размразяване!
Свински пържоли	250 гр.	7- 8		
Птици				
Парчета пиле	500 гр. (2 бр.)	14-15	15-60	Най-напред поставете порциите с кожата надолу, а целите пилета с гърдите надолу върху плоска керамична чиния. Покрийте по-тънките краища, например крилца и краища с алуминиево фолио. Обърнете след половината от времето за размразяване!
Цели пилета	1200 гр.	32-34		
Риба				
Рибно филе / Цяла риба	200 гр. 400 гр.	6-7 11-13	10-25	Поставете замразената риба в средата на плоска керамична чиния. Подредете по-тънките части под по-дебелите. Покрийте по-тесните краища на филетата и увийте цялата риба в алуминиево фолио. Обърнете след половината от времето за размразяване!
Плодове				
Безкостилко ви плодове	250 гр.	6-7	5-10	Разпрострете плодовете върху плоска, кръгла стъклена чиния (с голям диаметър).
Хляб				
Хлебчета (всяко около 50 гр.) Тостове/ сандвичи	2 бр. 4 бр. 250 гр.	1-1,5 2,5-3 4-4,5	5-20	Подредете хлебчетата в кръг или хляба хоризонтално върху кухненска хартия в средата на въртящата се поставка. Обърнете след половината от времето за размразяване!
Немски хляб (пшеничено + ръжено брашно)	500 гр.	7-9		

ГРИЛ

Нагревателният елемент на грила се намира под тавана на фурната. Той работи, докато вратата е затворена и въртящата се поставка се върти. Въртенето на въртящата се поставка прави печенето на храната по-равномерно. Подгръването на грила в продължение на 4 минути води до по-бързо печене на храната.

Готварски съдове за печене на грил:

Трябва да са огнеустойчиви и могат да включват метал. Не използвайте никакви пластмасови готварски съдове, тъй като те могат да се стопят.

Подходящи за печене на грил храни:

Пържоли, наденици, стекове, хамбургери, бекон и шунка, тънки рибни порции, сандвичи и всички видове препечени филии с плънки.

ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА:

Винаги когато се използва само режим за печене на грил проверявайте нагревателният елемент под тавана да е в хоризонтално положение, а не във вертикално положение към задната стена. Помнете, че храната трябва да се поставя върху високата скара, освен ако не се препоръчва друга инструкция.

МИКРОВАЪЛНИ + ГРИЛ

Този режим на готвене комбинира излъчваната топлина, която идва от грила, със скоростта на микровълновото готвене. Той работи, докато вратата е затворена и въртящата се поставка се върти. Благодарение на въртенето на въртящата се поставка храната се пече равномерно. При този модел са на разположение три комбинирани режима: 600 W + грил, 450 W + грил и 300 W + грил.

Готварски съдове за готвене с микровълни + грил.

Използвайте готварски съдове, през които могат да преминават микровълните. Готварските съдове трябва да са огнеустойчиви. Не използвайте метални готварски съдове при комбинирания режим. Не използвайте никакви пластмасови готварски съдове, тъй като те могат да се стопят.

Подходящи за готвене с микровълни + грил храни:

Подходящите за готвене в комбиниран режим храни включват всички видове ястия, които се нуждаят от претопляне и печене (напр. печени макаронени изделия), както и храни, които изискват кратко време за готвене за изпичане на горния край на храната. Този режим може да се използва също така и за големи порции храна, които печелят от препечена и хрупкава корица (напр. пилешки порции, като ги обръщате по време на готвене). Вж. за справка таблицата за печене на грил за повече подробности.

ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА:

Винаги когато се използва комбиниран режим (микровълни + грил) проверявайте дали нагревателният елемент под тавана е в хоризонтално положение, а не във вертикално положение към задната стена. Храната трябва да се поставя върху високата скара, освен ако не се препоръчва друга инструкция. Иначе трябва да се поставя направо върху въртящата се поставка.

Вж. за справка инструкциите в следващата таблица.

Храната трябва да се обръща, ако трябва да се пече от двете страни.

Указател за печене на грил за замразени храни

Използвайте нивата на мощност и времената в тази таблица като упътване за печене на грил.

Прясна храна	Порция	Мощност	1. Време за печене на страна (мин.)	2. Време за печене на страна (мин.)	Инструкции
Хлебчета (всяко около 50 гр.)	2 4	Микровълни+грил	300 W+ грил 1,5-2 2,5-3	Само грил 2-3 2-3	Подредете хлебчетата в кръг с долната страна нагоре направо върху въртящата се поставка. Печете на грил втората страна на хлебчетата до запичането, което предпочитате. Оставете да престоят 2-5 минути.
Багети / чеснов хляб	200-250 гр. (1 бр.)	Микровълни+грил	450 W+ грил 3,5-4	Само грил 2-3	Поставете замразените багети диагонално върху кухненската хартия върху скарата. Оставете да престоят 2-3 минути след печенето на грил.
Зеленчуци или картофи на фурна	400 гр.	450 W + грил	13-15	-	Поставете замразените резени в малка чиния от огнеупорно стъкло. Поставете чинията върху скарата. Оставете да престои 2-3 минути след готвене.
Макаронени изделия (Канелони, макарони, лазаня)	400 гр.	600 W + грил	14-16	-	Поставете замразените тестени изделия в малка правоъгълна чиния от огнеупорно стъкло. Поставете чинията направо върху въртящата се поставка. Оставете да престоят 2-3 минути след готвене.
Риба на фурна	400 гр.	450 W + грил	16-18	-	Поставете замразените рибни резени в малка правоъгълна чиния от огнеупорно стъкло. Поставете чинията направо върху въртящата се поставка. Оставете да престои 2-3 минути след готвене.

Готварски указател (продължение)

ВГ

Указател за печене на грил за пресни храни

Подгрейте грила с функцията за грил в продължение на 4 минути. Използвайте нивата на мощност и времената в тази таблица като упътване за печене на грил.

Прясна храна	Порция	Мощност	1. Време за печене на страна (мин.)	2. Време за печене на страна (мин.)	Инструкции
Препечени филийки	4 бр. (25 гр. всяка)	Само грил	3,5-4,5	3-4	Поставете филийките една до друга върху скарата.
Хлебчета (вече печени)	2-4 броя	Само грил	2,5-3,5	1,5-2,5	Поставете хлебчетата най-напред с долната страна нагоре в кръг върху плоска чиния от огнеупорно стъкло. Поставете я върху скарата.
Домати на грил	200 гр. (2 бр.) 400 гр. (4 бр.)	300 W+ грил	3,5-4,5 5-6	-	Нарежете домати на половинки. Сложете малко сирене отгоре. Подредете в кръг върху плоска чиния от огнеупорно стъкло. Поставете я върху скарата.
Препечени филийки с домати и сирене	4 бр. (300 гр.)	300 W+ грил	4-5	-	Препечете най-напред филийките хляб. Поставете препечените филийки върху скарата. Оставете да престоят 2-3 минути.
Хавайски препечени филийки (ананас, шунка, резени сирене)	2 бр. (300 гр.) 4 бр. (600 гр.)	450 W+ грил	3,5-4,5 6-7	-	Препечете най-напред филийките хляб. Поставете препечените филийки върху скарата. Поставете две филийки противоположно една на друга върху скарата. Оставете да престоят 2-3 минути.
Печени картофи	250 гр. 500 гр.	600 W + грил	4,5-5,5 6,5-7,5	-	Нарежете картофите на половинки. Наредете ги в кръг върху скарата с отрязаната страна нагоре към грила.
Картофи / зеленчуци на фурна (охладени)	500 гр.	450 W+ грил	9-11	-	Поставете пресните резени в малка чиния от огнеупорно стъкло. Поставете чинията върху скарата. Оставете да престоят 2-3 минути след готвене.
Парчета пиле	450 гр. (2 бр.) 650 гр. (2-3 бр.) 850 гр. (4 бр.)	300 W+ грил	7-8 9-10 11-12	7-8 8-9 9-10	Намажете парчетата пиле с олио и подправки. Поставете ги в кръг с костите към средата. Ако има едно парче пиле, не го поставяйте точно в центъра на скарата. Оставете да престоят 2-3 минути.

Прясна храна	Порция	Мощност	1. Време за печене на страна (мин.)	2. Време за печене на страна (мин.)	Инструкции
Печено пиле	900 гр. 1100 гр.	450 W+ грил	10-12 12-14	9-11 11-13	Намажете пилето с олио и подправки. Поставете пилето най-напред с гърдите надолу, а втория път с гърдите нагоре на право върху въртящата се поставка. Оставете да престоят в продължение на 5 минути след печенето на грил.
Агнешки пържоли (средни по големина)	400 гр. (4 бр.)	Само грил	10-12	8-9	Намажете агнешките пържоли с олио и подправки. Положете ги в кръг върху скарата. След печенето на грил ги оставете да престоят в продължение на 2-3 минути.

Указател за печене на грил за пресни храни

Прясна храна	Порция	Мощност	1. Време за печене на страна (мин.)	2. Време за печене на страна (мин.)	Инструкции
Свински пържоли	250 гр. (2 бр.) 500 гр. (4 бр.)	Микровълни+грил	(300 W+ грил) 6-7 8-10	(Само грил) 5-6 7-8	Намажете свинските пържоли с олио и подправки. Положете ги в кръг върху скарата. Оставете да престоят 2-3 минути след печенето на грил.
Печена риба	450 гр. 650 гр.	300 W+ грил	6-7 7-8	7-8 8-9	Намажете кожата на цялата риба с олио и подправки. Наредете рибата една до друга (глава към опашка) върху скарата.
Печени ябълки	2 ябълки (около 400 гр.) 4 ябълки (около 800 гр.)	300 W+ грил	6-7 10-12	-	Изчистете вътрешността на ябълките и ги напълнете със стафиди и конфитюр. Сложете малко бадемове резени отгоре. Поставете ябълките върху плоска чиния от огнеупорно стъкло. Поставете чинията на право върху въртящата се поставка.

Готварски указател (продължение)

СПЕЦИАЛНИ СЪВЕТИ

ТОПЕНЕ НА МАСЛО

Поставете 50 гр. масло в малка дълбока стъклена чиния. Покрийте с пластмасов капак. Нагривайте в продължение на 30-40 секунди, като използвате 900 W, докато маслото се стопи.

ТОПЕНЕ НА ШОКОЛАД

Поставете 100 гр. шоколад в малка дълбока стъклена чиния. Нагривайте в продължение на 3-5 минути, като използвате 450 W, докато шоколадът се стопи. Разбъркайте веднъж или два пъти по време на топенето. Използвайте кухненски ръкавици, когато изваждате!

ТОПЕНЕ НА КРИСТАЛИЗИРАЛ ПЧЕЛЕН МЕД

Поставете 20 гр. кристализирал пчелен мед в малка дълбока стъклена чиния. Нагривайте в продължение на 20-30 секунди, като използвате 300 W, докато медът се стопи.

ТОПЕНЕ НА ЖЕЛАТИН

Положете сухи желатинови листа (10 гр.) в продължение на 5 минути в студена вода. Поставете източения желатин в малка купа от огнеупорно стъкло. Нагрейте в продължение на 1 минута, като използвате 300 W. Разбъркайте след стопяване.

ПРИГОТВЯНЕ НА ГЛАЗУРИ / СНЕЖНИ КРЕМОВЕ (ЗА КЕЙКОВЕ И ПАСТИ)

Смесете разтворимата глазура (14 гр.) с 40 гр. захар и 250 мл студена вода. Гответе непокрита в купа от огнеупорно стъкло в продължение на 3,5 до 4,5 минути, като използвате 900 W, докато глазурата / кремът станат прозрачни. Разбъркайте два пъти по време на готвене.

ПРИГОТВЯНЕ НА КОНФИТЮР

Поставете 600 гр. плодове (напр. смесени безкостилкови) в подходяща по големина стъклена огнеупорна купа с капак. Добавете 300 гр. захар за консервиране и разбъркайте добре. Гответе покрити в продължение на 10-12 минути, като използвате 900 W. Разбъркайте няколко пъти по време на готвене. Изпразнете направо в бурканчета за сладко с винтови капачки. Оставете да престоят с капак в продължение на 5 минути.

ГОТВЕНЕ НА ПУДИНГ

Смесете пудинг на прах със захар и мляко (500 мл), като спазвате указанията на производителя, и разбъркайте добре. Използвайте подходяща по размер купа от огнеупорно стъкло с капак. Гответе покрит в продължение на 6,5 до 7,5 минути, като използвате 900 W. Разбъркайте няколко пъти добре по време на готвене.

ПЕЧЕНЕ НА БАДЕМОВИ ПОДПРАВКИ



Разпрострете 30 гр. нарязани бадеми върху средна по големина керамична чиния. Разбъркайте няколко пъти по време на печенето в продължение на 3,5 до 4,5 минути, като използвате 600 W. Оставете да престоят в продължение на 2-3 минути във фурната. Използвайте кухненски ръкавици, когато изваждате!

Почистване на вашата микровълнова фурна


BG

За да се предотврати натрупването на мазнина и частици храна, трябва редовно да се почистват следните части на вашата микровълнова фурна:


- **Вътрешните и външните повърхности**
- **Вратата и уплътненията на вратата**
- **Въртящата се поставка и ролковите пръстени**


-  ВИАГИ проверявайте дали уплътненията на вратата са чисти и дали вратата се затваря както трябва.
-  Неспазването на поддръжката на фурната в чисто състояние би могло да доведе до влошаване на повърхността, което да се отрази неблагоприятно на уреда и да доведе до опасна ситуация.

1. Почиствайте външните повърхности с мек тампон и топла сапунена вода. Изплаквайте и подсушавайте.
2. Отстранявайте всякакви пръски и петна по вътрешните повърхности или по ролковия пръстен с тампон със сапунена вода. Изплаквайте и подсушавайте.
3. За да отслабите втвърдените частици храна и отстраните миризмата, поставете чаша с разреден лимонов сок върху въртящата се поставка и нагривайте в продължение на десет минути с максимална мощност.
4. Измивайте безопасната за съдомиялни машини плоча винаги, когато е необходимо.

 **НЕ** разливайте вода във вентилационните отвори. **НИКОГА** не използвайте абразивни продукти или химически разтворители. Внимавайте особено при почистване на уплътненията на вратата, за да гарантирате, че няма:

- Натрупване на частици
- Пречки пред вратата да се затваря правилно

 **Почиствайте** кухнята на микровълновата фурна веднага след всяка употреба с разтвор на неутрален перилеилен препарат, но оставяйте микровълновата фурна да изстине преди почистване, за да избегнете нараняване.



При почистване на горната част във вътрешността на кухнята ще е удобно да завъртите нагревателния елемент надолу под 45° и да го почистите.

Съхранение и ремонт на вашата микровълнова фурна

При съхранение или сервизно обслужване на вашата микровълнова фурна трябва да се вземат няколко прости предпазни мерки.

Фурната не трябва да се използва, ако вратата или уплътненията на вратата са повредени:

- Счупена панта
- Влошени уплътнения
- Изкривен или огънат корпус

Тази фурна трябва да се ремонтира само от квалифициран сервизен техник на микровълнови фурни.



НИКОГА не изваждайте външния корпус от фурната. Ако фурната е дефектирала и се нуждае от сервиз или се съмнявате за нейното състояние:

- Извадете щепсела от стенния контакт.
- Обърнете се към най-близкия сервизен център.



Ако желаете да приберете временно вашата микровълнова фурна, изберете сухо място без прах.

Причина: Прахът и влагата могат да се отразят неблагоприятно върху работните части във фурната.



Тази микровълнова фурна не е предназначена за търговска употреба.

Bulgaria



Изхвърляйте правилно този продукт (отпаднало електрическо и електронно оборудване)

Това обозначение на продукта или съпътстващите го материали означава, че той не бива да бъде изхвърлян заедно с другите битови отпадъци след края на полезния му живот. За да се предотврати възмозно увреждане на околната среда или човешки живот от неконтролното изхвърляне на отпадъци, моля, отделяйте такива продукти от другите видове отпадъци и го рециклирайте, демонстрирайки отговорно отношение към насърчаването на устойчива многократна употреба на материални ресурси.

При употреба за битови нужди трябва да се свържете с продавача на дребно, от когото сте закупили продукта или с местните власти за подробности относно това къде и как можете да предадете продукта за безопасно рециклиране.

При употреба за стопански нужди трябва да се свържете с доставчика си и да проверите реда и условията в договора за закупуване. Този продукт не трябва да се смесва с други отпадъци на работното място.

Технически спецификации

SAMSUNG се стреми да подобрява изделията си непрекъснато. Затова и конструктивните спецификации, и тези инструкции за потребителя подлежат на промяна без предизвестие.

Модел	GE107Y
Захранващо напрежение	230 V ~ 50 Hz
Консумация на ел. енергия	
Микровълни	1400 W
Грил	1300 W
Комбиниран режим	2700 W
Исходна мощност	100 W / 900 W (IEC-705)
Работна честота	2450 MHz
Магнетрон	OM75P(31)
Метод на охлаждане	Охлаждащ вентилатор
Размери (Ш x В x Д)	
Габаритни	517 x 297 x 416 мм
Кухина на фурната	336 x 241 x 349 мм
Вместимост	28 литра
Тегло	
Нетно	Прибл. 16 кг

SAMSUNG
ELECTRONICS